


# HFD делитель потока. Список запасных частей С серийного номера 0750



№	Артикул	Описание	Кол-во
1	8231814	Корпус	1
2	8231817	Дросселирующее кольцо 20 л/мин	1
2	8231818	Дросселирующее кольцо 30 л/мин	1
2	8231819	Дросселирующее кольцо 40 л/мин	1
3	7421063	Фитинг 1/2"x1/2" BSP	2
4	7521072	Уплотнительное кольцо 1/2"	8
5	7621037	Заглушка 1/8"	2
6	7431815	Регулировочный клапан вкл. №. 7	1
7	7431816	Защитный колпачок	1
8	7621075	Резьбовая заглушка 1/2" с уплотнением	1
9	7421733	Обратный клапан	1
10	7401141	БРС 1/2" BSP «папа»	1
11	7401142	БРС 1/2" BSP «мама»	1
12	8741090	РВД 1/2"	2