


НРР18Е список запасных частей

С серийного номера 1443

Fig. 1




№	Артикул	Описание	Кол-во
1	8221186	Рама в сборе НРР18	1
2	7621100	Регулирующее кольцо 25/35/1 мм	2
3	7721139	Колесо НРР13/18	2
4	7621098	Стопорное кольцо 25x2	2
5	7721140	Колпак на колесо	2
6	7721125	Заглушка	4
16	8221187	Боковая крышка кожуха (комплект) НРР18	1
17	7621010	Стопорная гайка М8	2
18	8721095	Резиновая ножка	1
19	7621046	Винт М8х35	2
20	7621042	Винт М8х10	14
21	9021563	Резиновая лента	1
22	7721197	Болт	2
23	8221313	Выдвигающаяся рукоятка НРР18	2
24	7721199	Резиновая рукоятка	2

HPP18E список запасных частей

С серийного номера 1443

Fig. 2




№	Артикул	Описание	Кол-во
1	7421068	Кожух переходной муфты	1
2	7621171	Шайба М8	8
3	7631496	Винт М8х25	4
4	7621029	Гайка М6	4
5	7321321	Электрический двигатель 11.0 кВт	1
6	7621173	Винт М10х40	4
7	7621172	Шайба М10	6
8	8221440	Опорная ножка двигателя, передняя	1
9	8221441	Опорная ножка двигателя, задняя	1
10	7621034	Шайба М10	4
11	7621335	Винт М10х50	4
12	7421438	Переходная муфта (двигатель)	1
13	7421437	Резиновое соединение	1
14	7421439	Переходная муфта (гидромотор)	1
15	7421080	Фитинг 3/4"х1/2"	1
16	7421060	Угловой ниппель	1
17	7421434	Гидравлический насос 11 см ³ для HPP18E 30 л/мин	1
17	7421624	Гидравлический насос 14 см ³ для HPP18E 40 л/мин	1
18	7621043	Винт М8х110 для HPP18E 30 л/мин	4
18	7621770	Винт М8х120 для HPP18E 40 л/мин	4
19	7521072	Кольцевое уплотнение 1/2"	2
20	7421062	Болт 1/2"	1
21	8721443	Питающий рукав	1
22	7621031	Установочный винт М8х8	1
23	7621334	Винт М10х20	2
24	8221338	Опорная пластина для распредел. коробки	1
25	7321433	Распредел. коробка 11 кВт 32 А	1
26	7621332	Винт М6х15	4
27	7621111	Гайка М14х1.5	1
28	8321561	Лопасть охлаждающая ø280-6	1
29	7621117	Пружинная шайба М14	2
-	2121103	Радиатор в сборе См рис 5	1

HPP18E список запасных частей

С серийного номера 1443

Fig. 3




№	Артикул	Описание	Кол-во
1	7421063	Фитинг 1/2"x1/2" BSP	4
5	7621606	Стопорное кольцо A17	1
6	7521609	Кольцо уплотнительное 17x2 мм 90 nbr	1
11	8221731	Блок клапанов	1
12	7621050	Штифт \varnothing 5x14	3
13	7621037	Заглушка 1/8"	3
14	7621042	Винт M8x10	4
15	7521608	Кольцо уплотнительное 13x2 мм 90 nbr	1
16	7621607	Стопорное кольцо AV17	1
17	8221605	Золотник	1
18	7721094	Рукоятка ON/OFF	1
19	7521072	Кольцевое уплотнение 1/2"	6
26	7421587	Перепускной клапан	1
28	7621323	Резьбовая заглушка 1/8" с уплотнением	1
29	7401142	БРС 1/2" BSP «мама»	1
30	7401141	БРС 1/2" BSP «папа»	1
31	7421733	Обратный клапан	1
32	7421734	Фитинг 3/8"x1/8"	1
33	7421735	Фитинг 3/8"x1/2"	1
34	7421740	Хомут для шланга 3/8"	2
35	9021738	Рукав 3/8" 280 мм	1
-	2121660	Блок клапанов HPP18E в сборе	1

HPP18E список запасных частей

С серийного номера 1443

Fig. 4




№	Артикул	Описание	Кол-во
1	8721591	Питающий шланг охлаждающей системы	1
2	7421582	Фитинг 1/2"x 3/4"	1
3	7521118	Кольцевое уплотнение 3/4"	1
4	9421189	Крышка фильтра	1
5	9421188	Комплект уплотнений для обратного фильтра	1
6	7621045	Винт М8х30	2
7	9421190	Фильтр-элемент	1
8	9421193	Пружина фильтра	1
10	9421191	Вентиляционный фильтр	1
11	9421192	Кожух вентиляционного фильтра	1
12	7721099	Смотровое стекло 1/2" с уплотнением	1
13	7621075	Резьбовая заглушка 1/2" с уплотнением	1
14	8221325	Маслобак HPP18	1
15	7621049	Винт М8х45	4
16	7621035	Шайба М8	4
17	7621010	Стопорная гайка М8	4
18	7421082	Хомут для шланга 3/4"	2
19	9021769	Всасывающий шланг 3/4" 520 мм	1
-	8421092	Фильтр в сборе № 4, 5, 7, 8, 10, 11	1

HPP18E список запасных частей

С серийного номера 1443

Fig. 5



№	Артикул	Описание	Кол-во
1	8721590	Питающий рукав радиатора	1
2	7621047	Винт М8х90	3
3	7421582	Фитинг 1/2"х3/4"	2
4	8221121	Пластина	1
5	8321093	Радиатор $\varnothing 280-12$	1
6	8221112	Держатель для радиатора	1
7	7521118	Кольцевое уплотнение 3/4"	2
8	8221116	Пластина	1
9	8221086	Распорная трубка $\varnothing 12 \times 1.5$	1
10	7621010	Стопорная гайка М8	3
-	2121103	Радиатор в сборе <i>№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10</i>	1